

ナンバー・ディスプレイ/ ナンバー・リクエスト

ダイヤル式の電話機からは設定できません。プッシュ（トーン）に切り替え可能な電話機については、プッシュ（トーン）信号に切り替えてご利用ください。

ナンバー・ディスプレイ / ナンバー・リクエスト

ナンバー・ディスプレイ

◆ 電話番号の表示内容

電話番号通知状況（発信側）		情報機器への表示内容（着信側）
「通知」の場合	ひかり電話・加入電話等	(例)「0612345678」
	公衆電話発信	「公衆電話」「コウシュウデンワ」「C」
「非通知」の場合（ひかり電話・加入電話・公衆電話とも）		「非通知」「ヒツウチ」「P」
国際電話などで番号を通知できない場合		「表示圏外」「ヒョウジケンガイ」「O」「S」

- * ご利用の情報機器によって表示内容が異なる場合があります。
- * 一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話および公衆電話からの通話については電話番号は表示されず、電話番号を通知できない理由（「表示圏外」、「公衆電話」等）が表示されます。
- * かけてきた相手の利用電話回線が「通常非通知」のご契約になっている場合や、電話番号の前に「184」をつけてかけてきた場合など、かけてきた相手の意思により電話番号を通知しない通話については電話番号は表示されず「非通知」表示となります。
- * 電話をかけてきた相手の方が IP 電話から電話をかけてきた場合、電話番号および電話番号を表示できない理由（「非通知」、「表示圏外」等）については各 IP 電話事業者により異なります。
- * 表示された電話番号に折り返し電話をかけてもつながらない場合があります。

◆ 番号通知方法（電話をかけるとき）

「通常通知」をお選びの場合	「通常非通知」をお選びの場合
今までどおりのかけかたで、電話番号を通知します。ただし、相手の電話番号の前に 184 をダイヤルすると、その発信に限り、電話番号は通知されません。	今までどおりのかけかたで、電話番号を通知しません。ただし、相手の電話番号の前に 186 をダイヤルすると、その発信に限り、電話番号を通知することができます。

- * お選びいただいている番号通知方法の変更は、弊社へお申し出ください。

ナンバー・リクエスト

ご契約時は停止状態です。ご利用いただくためには開始の設定が必要です。

開始するとき	停止するとき
① 受話器を上げて 148 をダイヤルします。	① 受話器を上げて 148 をダイヤルします。
② ガイダンスに従って 1 をダイヤルします。	② ガイダンスに従って 0 をダイヤルします。
③ 「サービスを開始します。しばらくお待ちください。」 「サービスを開始しました。」というガイダンスが流れます。ここで電話を切ってください。ナンバー・リクエストが開始されます。	③ 「サービスを停止します。しばらくお待ちください。」 「サービスを停止しました。」というガイダンスが流れます。ここで電話を切ってください。ナンバー・リクエストが停止されます。

- * ナンバー・リクエスト（オプション）でメッセージ応答した場合は着信しません。
- * ナンバー・リクエスト契約者が通話中の場合も、ナンバー・リクエストは機能します。
- * ナンバー・リクエストの開始・停止の操作には通話料金がかかりません。
- * 自動車・携帯電話（一部事業者）、国際電話（一部除く）からなどの電話番号を通知できない着信、公衆電話からの着信についてはナンバー・リクエストは機能せず、そのまま着信します。